

いつでも、どこでも、
温まる食事を、

『蒸気 de クック』は、
水を注いで蒸気を生じさせる発熱剤です。
レジャーやアウトドア、さらに災害非常時に、
水蒸気加熱による温かい食材を
召し上がることができます。

蒸気加熱だから、旨味が引き立つ！

蒸気による加熱は100℃以上にはならないため、急激な加熱と異なり、食品の味を損なうことなく、本来の旨みを引き出してくれます。

水を注ぐだけ！ 川水や雨水でも可！

レジャーやアウトドアなど、屋内外を問わず火を使えない場所でもご使用いただけます。(海水は性能が落ちる場合があります)

災害時も安心！ 火を使わず、安全加熱！

災害発生時だからこそ、温かい食事を摂ることが出来ます。使い方は、とても簡単。だから安心してご使用いただけます。



税抜1,250円 ※メーカー希望小売価格

※画像は開発中ものです。実際の商品とは異なる場合があります。

蒸気 de クックの使い方

濡れた手で本品に触れるとヤケドしますのでご注意ください。
また、周りに火の気が無いことを確認してから使用してください。

- 1 発熱剤を入れる**

発熱剤は平らに入れてください。
アルミ袋

発熱剤

加熱袋

発熱剤をアルミ袋から取り出し、加熱袋の底に入れる。
濡れた手で触らない
- 2 食品をセット**

発熱剤

食品

加熱したい食品を発熱剤に触れるように入れる。
食品は横長向きに
- 3 水を計量**

ちょうど半分位置で折る！

アルミ袋

発熱剤のアルミ袋を図のように折り曲げ、水を入れる。
水が多すぎたり、少なすぎたりすると加熱不足になります。
- 4 水を注ぐ**

アルミ袋

食品

発熱剤のアルミ袋に入れた水を加熱袋にすべて注ぐ。
- 5 待つこと約20分**

蒸気口

食品

ヤケド注意!!

加熱袋の上部チャックをしっかりと閉じ、約20分待つ。
取り出し時は、ヤケド注意

